

ひょう量: 320g~15kg / 最小表示: 0.001g~1g

バックライト液晶表示 専用風防
乾電池駆動 IP65規格適合防塵・防水

CZ-B series / CZ-BS series

高精度タイプ

本質安全
防爆構造電子はかり

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

コンパクトな防爆天びん登場!!
錆や薬品に強いステンレスボディ

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 適合
第TC19302号



CZ-B320



CZ-B3200

特長

- 低消費電力設計でCO₂排出量軽減
- 連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- IP65規格適合、CZ-320S、620SはIP44相当又は準拠。
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶表示部
- IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
- CZ-B320S、CZ-B620Sはガラス風防付き

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9日盛り超過時「o-Err」表示
- 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- 出力 IR通信

【標準型】

型式	CZ-B320	CZ-B620	CZ-B3200	CZ-B6200	CZ-B15K
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm		190×190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×92mm		212×322×92mm		
税抜価格	¥238,000	¥268,000	¥238,000	¥268,000	¥238,000

【高精度タイプ】

型式	CZ-B320S	CZ-B620S	CZ-B3200S1	CZ-B6200S1	CZ-B15KS2
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190×190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×183mm (ガラス風防標準装備)		212×322×92mm		
税抜価格	¥388,000	¥418,000	¥338,000	¥368,000	¥338,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥150,000
CSP-160 IR	IR通信プリンタ	¥72,000
BTZ	Bluetooth出力ユニット	¥150,000
-	はかり取付金具(DLZ、BTZ用)	¥20,000

高精度と優れた防塵・防水構造

音叉式カセンサだからできた、IP65規格適合の密閉構造と高分解能。ボディは、水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製なので、ジャバジャバ洗えて粉塵や水分の多い現場でも安心です。CZ-320S、620SはIP44相当又は準拠。

低消費電力設計でCO₂排出量軽減

低消費電力設計なので、連続約200時間の駆動が可能です(単3アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)。表示部バックライトのオートオフ機能で、さらに消費電力を抑制します(電池交換は必ず非危険場所で行ってください)。

IR通信でデータロガー・Bluetooth出力に対応

IR通信ポートを標準装備、計量データをデータロガー(DLZ-200)、Bluetooth出力ユニット(BTZ)に送信できます。詳細は、45~46ページをご覧ください。

計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示

ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計れるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。

オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶

見やすい文字高さ18mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。操作中断が続くと自動的にオフになり、消費電力を抑えます。

本質安全
防爆構造
電子はかり

電子天びん

個数モード
%モード
カラットモード
もんめモード
単重モード
係数モード
比重モード
動物はかり
統計演算モード

スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能
レンジ切換
ツインレンジ
ダブルレンジ
ダイレクトキー
コンパレータ機能
加算累計機能
バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵
自動校正分銅内蔵
AISC機能
CR機能
ACR機能

RS出力
プリンタ出力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
IR通信
RTS無償ダウンロード